

*Прибор универсальный  
испытательный  
для проверки оборудования  
АТС-54А  
РС2. 769. 111*







*Прибор универсальный  
испытательный  
для проверки оборудования  
АТС - 54 А  
РС2. 769. 111*







№ п/п	Обозначение	Шифр	Наименование	Ко- лич- ство	№ шт.	Примечание
1						
2	РС2.769.111СхЭ		Прибор универсальный испытательный для проверки оборудования АТС-54А			
3			Схема принципиальная электрическая	1		
4	РС2.769.111 Т		Прибор универсальный испытательный для проверки оборудования АТС-54А			
5			Таблица паспортных данных	1		
6	РС2.769.111 ТО		Прибор универсальный испытательный для проверки оборудования АТС-54А			
7			Техническое описание	12		
8	РС2.769.111 И		Прибор универсальный испытательный для проверки оборудования АТС-54А			
9			Инструкция по электри- ческой проверке	16		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Прибор универсаль-  
ный испытательный для проверки оборудо-  
вания АТС-54А

1 2 РС4831-76

Инв. № 40-11

Проверено: Рожина Ф.И.

Подписано: Федоренко Д.И.

Подпись: Синько С.И.

Дата: 28.07.77

Опись эксплуатационных документов

Лист 1 из 2

0


Уд. сер. № 1




№ строки	Обозначение	Шифр	Наименование	Код дис- ков	№ экз	Примечание
1	РС2.769.111СхМ		Прибор универсальный			
2			испытательный для			
3			проверки оборудования			
4			АТС-54А			
5			Схема электромон-			
6			тажная	5		
7	РС2.128.800СхМ		Плата универсального			
8			испытательного при-			
9			бора для проверки			
10			оборудования АТС-54А			
11			Схема электромон-			
12			тажная	5		
13	РС2.769.111Д2		Прибор универсальный ис-			
14			пытательный для провер-			
15			ки оборудования АТС-54А			①
16			Ведомость драгоценных			
17			металлов	2		
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

Разраб. Рожкина Р.С. 4/10/91  
 Проверил Федоренко Ф.А. 4/10/91  
 РС2.769.111 ОП  
 Проверил Силько С.И. 4/10/91  
 2





Кл. 8	ГОСТ 14299-69	Ключ КТ1	$\frac{r-1}{r-1}$	1		
Кл. 8, Кл. 9	ГОСТ 14299-69	Ключ КТ1	$\frac{3-3}{3-3}$	2		
Кл. 3	ГОСТ 14299-69	Ключ КТ5	3-3	1		
Кл. 2, Кл. 10	ГОСТ 14299-69	Ключ КТ5	1-1	2		
Кл. 9, Кл. 4, Кл. 10, Кл. 15	ГОСТ 14299-69	Ключ КТ1	$\frac{7-7}{7-7}$	4		
МТ	РС. 844.005 Сн	Микроэлефонная трубка				
Тр. 2, Тр. 3	РС. 731.001 Сн	Трансформатор		2		
А1, 2	УБ3.302.002 ТУ	Диск кремниевый А220		2		
ГН4	ГОСТ 12914-67	Линзод ГУТ-3-5.1		1		
ГН5-6, ГН 1, 3	ГОСТ 12914-67	Линзод ГУТ-3-1.1		5		
З8	ПЗ. 840.000 ТУ	Монитор переменного тока		1	608	
НН3	ПЗ. 626.112 Сн	Материалобиратель		1		
НН2	ПЗ. 626.111 Сн	Материалобиратель		1		
НН1	ГОСТ 10710-67	Материалобиратель		1		
П.Р	ГОСТ 8268-56	Термоплатинка ТК-Э-0.75		1	0.75	
А1-16	ГОСТ 6940-74	Лампа КТ60-55		8		
Сте. СС, "С"	ВК4.462.065 ТУ	Конденсатор К40-Н-200-0.475-10%		3	0.97	1 мкФ
С3	ВК4.462.065 ТУ	Конденсатор К40-Н-200-15-10%		1	1	1 мкФ
Обозначение	ГОСТ, ТУ, норматив, чертеж	Наименование	Кол.	Кол. дел.	Примечание.	

Стр. С/м С/г-С/м Ст. С/г	Датум, 462.08575	Конденсатор K60-H-200-2±10%	10	2мхр	
236	Г/СТ 7113-77	Резистор МЛТ-50±10%	1	2,4 кОм	
232	Г/СТ 7113-77	Резистор МЛТ-50±10%	1	120 кОм	
222, 231	Р/СТ 875.000 Ст-36	Соединительные про- водники	2	500 Ом	
223	Г/СТ 7113-77	Резистор МЛТ-50±10%	1	470 Ом	
237, 242, 222	Г/СТ 7113-77	МЛТ Резистор 85-330±10%	3	330 Ом	
Исследо- вание	Г/СТ, Т/м, по- лучено из чипов	Номинальное	Кол.	Основ- ная данна	Примечание

21, 27, 28	ГОСТ 7113-77	Резистор ГЛР-5-20мВт-10% А	2	20 кОм	
29, 220	ГОСТ 7113-77	МНТ Резистор ГЛР-5-200мВт-10% А	2	200 кОм	
218	ГОСТ 7113-66	Резистор ГЛР-654кВт-10% А	1	470 Ом	
235, 239	РЧ. 675.000 Ст 35	Соприотвление, переменное	2	500 Ом	
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253	РЧ. 675.000 Ст 27	Соприотвление, переменное	8	300 Ом	
Обозначение	ГОСТ, ТУ, норматив, заводское	Наименование	Кол.	Номинальное значение	Примечание

230, 231, 232, 233	РЧ. 675.000 Сп 43	Сопровительное пробоводное	3	1 КДм	
234, 235, 236	РЧ. 675.000 Сп 25	Сопровительное пробоводное	3	240 см	
237, 238, 239	РЧ. 675.000 Сп 40	Сопровительное пробоводное	2	800 см	
240, 241, 242, 243	РЧ. 675.000 Сп 7	Сопровительное пробоводное	1	10 см	
244, 245, 246, 247	РЧ. 675.000 Сп 23	Сопровительное пробоводное	4	200 см	
248, 249	ГОСТ 7113 - 77	Результ. МПАС (1 мн + 10%)	2	1,1 КДм	
ТР 1	РЧ. 757.022 Сп	Дроссель Г-5,7	1		
К	РЧ. 535.008 Сп	Реле РМН	1		
Обязан.	ГОСТ. 73, 109, 109-1, 109-2, 109-3	Наименование	Кол.	Получение	

CHICK	PC4.530.103A	PEAL PPH	1				
QU	PC4.530.089Cn	PEAL PPH	1				
E	PC4.533.207Cn	PEAL PPH	1				
BCA	PC4.533.936Cn	PEAL PPH	1				
CG	PC4.535.384Cn	PEAL PPH	1				
CA	PC4.533.935Cn	PEAL PPH	1				
PI	PC4.533.829Cn	PEAL PPH	1				
D	PC4.533.249Cn	PEAL PPH	1				
C	PC4.535.356Cn	PEAL PPH	1				
BA	PC4.535.354Cn	PEAL PPH	1				
A	PC4.535.085Cn	PEAL PPH	1				
PP	PC4.535.080Cn	PEAL PPH	1				
PI	PC4.535.079Cn	PEAL PPH	1				

Иници- алы	Пост. Т.У., пор- таля, чертёж	Наименование	Пол.	Производство
3	РС-268 №23	2.4	1976	РС-268.111 Сх3
4	РС-120-70 №1	1.4	1976	
5	Зенит Исп-1лет	РКМ7017 1.5 документ	Лейбис Лейбис	Привод универсальный используемый для про- верки оборудования АТС-54А
Колесов Александр	Лейбис	Лейбис	Лейбис	Схемы принципиальных электрических
Н. Колесов	Семёнов	Лейбис	19.10.73	Лист 1
Угрюмов	Ремизов	Лейбис	19.10.73	







# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Универсальный прибор для проверки оборудования декадно-шаговых АТС предназначен для испытания следующих приборов:

1. ИГИ-АТС-54А - принципиальная схема РС2.113.177 СхЭ
2. ГИТ АТС-54А - принципиальная схема РС2.113.195 СхЭ
3. П/ГУ ГИ АТС-54 - принципиальная схема РС2.113.033 СхЭ
4. ЛИ АТС-54А - принципиальная схема РС2.113.024 СхЭ
5. ЛИМ АТС-54А - принципиальная схема РС2.113.188 СхЭ
6. ГИМ АТС-54А - принципиальная схема РС2.113.007 СхЭ
7. РСЛ для связи шаговых АТС с машинными - принципиальная схема РС2.114.054 СхЭ
8. РСЛ-ЗШ - принципиальная схема РС2.114.042 СхЭ
9. РСЛМ - принципиальная схема РС2.114.052 СхЭ
10. РСЛ для связи машинных АТС с шаговыми - принципиальная схема РС2.114.048 СхЭ
11. РСЛ для ЛИ - принципиальная схема РС2.118.040 СхЭ.

Универсальный прибор состоит из следующих составных частей:

1. Комплекта реле, заменяющих реле ПИ и ИГИ АТС-54А.
2. Трансформаторов, емкостей и сопротивлений, имитирующих аппарат абонента.
3. Ключей для включения необходимых условий проверки.
4. Ламп для наблюдения за правильностью работы проверяемых приборов
5. Сопротивлений и емкостей, создающих необходимые условия проверки
6. Номераонабирателей со следующими техническими данными:  
 1-й номераонабиратель - скорость 10 имп./сек, коэффициент 1,6  
 2-й номераонабиратель - скорость 7 имп./сек, коэффициент 1,6  
 3-й номераонабиратель - скорость 13 имп./сек, коэффициент 1,6.




7. Испытательных гнезд и шнуров для подключения к проверяемым приборам.

Назначение элементов прибора

Реле РР – разделительное реле, заменяет реле РР ПИ.

Реле А – импульсное реле

Реле ВА – вспомогательное к реле А

Реле С – серийное

Реле О – отбойное

Заменяют аналогичные  
реле ИГИ АТС-54А

Реле П – пробное

Реле СА – сигнальное в проводе "а"

Реле ВСА – удерживающее и вспомога-  
тельное к реле СА

Реле СВ – сигнальное в проводе "в"

Реле К – вспомогательное к реле П

Реле Е – контрольное реле для проверки ИГИ

Реле ДИ – производит запуск датчика импульсов.

Трансформаторы  $Tr_2$  и  $Tr_3$ .

конденсаторы  $C_2$  и  $C_{14}$ ,

сопротивления  $Ч_1$  и  $Ч_8$

имитируют аппараты вызываемого  
и вызывающего абонентов

Сопротивления  $Ч_2$ ,  $Ч_3$ ,  $Ч_4$

$Ч_5$ ,  $Ч_6$ ,  $Ч_{24}$ ,  $Ч_{25}$ ,  $Ч_{35}$ ,  $Ч_{36}$

учитывают разность потенциалов  
земель при различных проверках.

Конденсатор  $C_3$  и

сопротивление  $Ч_9$

искрогасительный контур импульс-  
ных контактов номеронабирателя.

Трансформатор  $Tr_1$ ,

конденсаторы  $C_5 - C_{10}$

разговорный мостик I ИГИ  
АТС-54А.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РС2. 769.111 ТО

Лист  
2



Сопротивления  $\chi_{19} - \chi_{23}$ ,  
 $\chi_{33}, \chi_{34}$

Сопротивления  $\chi_{10} - \chi_{18}$

Сопротивления  $\chi_{26} - \chi_{32}$   
и конденсатор  $C_{13}$

Ключ 1 (ИГИ, ГИМ/П/ЛУ ГИ,  
ЛИ, ЛИМ, РСЛ/

Ключ 2 /ДЛ/

Ключ 3 /МС/

Ключ 4 /м/т/

Ключ 5 /+иск/-иск/

Элементы схемы I ГИ АТС-54А

имитируют условия абонентской  
линии при проверке приборов I ГИ,  
П/ЛУ ГИ и ЛИ и соединительной  
линии при проверке приборов между-  
городного шнура

имитирую условия соединительной  
линии при проверке приборов I ГИ,  
П/ЛУ ГИ, ЛИ и междугородного шну-  
ра

В первом положении схема испыта-  
тельного прибора перестраивается  
для проверки. ИГИ и ГИМ. Во вто-  
ром положении - для проверки при-  
боров П/ЛУ ГИ, ЛИ, ЛИМ и всех РСЛ

При помощи ключа производится  
запуск датчика импульсов

В положении МС схема испытатель-  
ного прибора перестраивается для  
проверки приборов междугородной  
связи.

В среднем положении ключа микро-  
фон и телефон подключены со сторо-  
ны ИГИ или ГИМ. В положении "I"  
микрофон подключен со стороны ИГИ,  
или ГИМ, а телефон - со стороны  
ЛИ или ЛИМ.

В положении "М" - микрофон под-  
ключен со стороны ЛИ или ЛИМ,  
а телефон со стороны ИГИ или ГИМ

В положении "+иск" включает в им-  
пульсные цепи эквиваленты абонент-  
ской и соединительной линии го-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РС2. 769. 111 ТО

Лист

3



Ключ 6 /+ИСК, ГИМ, ЛИМ/  
-ИСК, ГИМ, ЛИМ/

Ключ 7 /выз ГИМ, ЛИМ/отв/

Ключ 8 /МС/МЗ/

Ключ 9 (сбр.ГИМ/ЛИМ)

Ключ 10 /сбр./

Лампа Л<sub>1</sub> "Д"

Лампа Л<sub>2</sub> "КЗ"

Лампа Л<sub>3</sub> "Ка"

родского шнура, дающие максимальные положительные искажения.

В положении "-иск" включаются эквиваленты абонентской и соединительной линий, дающие максимальные отрицательные искажения.

Совместно с ключом 5 включают в импульсные цепи эквиваленты соединительных линий для междугородного шнура, дающие максимальные положительные или отрицательные искажения.

В положении "выз ГИМ" осуществляется посылка вызова при проверке приборов ГИМ, или в положении "отв" подключается трансформатор, имитирующий аппарат вызываемого абонента

Имитирует занятость вызываемого абонента местным (положение МС) и междугородним (положение МЗ) соединением

Осуществляет междугороднее сбрасывание при занятии абонента местным соединением

Осуществляет междугороднее сбрасывание I ГИ.

Отмечает наличие кратковременного плюса на проводе " " при проверке Ц/ЛУГИ и ЛИ.

Контролирует занятие прибора на проверку

Контролирует исправность провода "а" при проверке Ц/ЛУГИ, ЛИ, ЛИМ

					РС2. 769.111 ТО	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		4



Лампа Л<sub>4</sub> "КБ"

и всех РСЛ. Одновременно контролирует поступление кодового сигнала по проводу "а" в момент ответа вызванного абонента

Лампа Л<sub>5</sub> "А"

Контролирует исправность провода "в" при проверке П/ТУ ГИ, ЛИ, ЛИМ и всех РСЛ. Одновременно контролирует поступление кодового сигнала по проводу "в" в момент отбоя вызываемого абонента.

Лампа Л<sub>6</sub> "Б"

Контролируют поступление плюса на провода "а" и "в" при принудительном разъединении телефонисткой местного соединения при проверке приборов ЛИМ.

Лампа Л<sub>7</sub> "Ш"

Отмечает переполосовку проводов при проверке приборов ГИТ

Гнездо Гн<sub>I</sub> (ГИИ)

Используется при проверке приборов ГИИ и ГИТ.

Гнездо Гн<sub>2</sub> (выз.)

Используется для подключения вызываемого абонентского комплекта.

Гнездо Гн<sub>3</sub> (пит.)

Используется для подачи питания на испытательный прибор.

Гнездо Гн<sub>4</sub> (ЛИ)

Используется для подключения датчика импульсов.

Гнездо Гн<sub>5</sub> (П/ТУГИ, ЛИ, ЛИМ)

Служит для подключения приборов П/ТУ ГИ, ЛИ, ЛИМ и всех РСЛ.

Гнездо Гн<sub>6</sub> (ГИМ)

Служит для подключения приборов ГИМ.

Лампа Л<sub>8</sub> "С"

Контролирует поступление "+2в" на провод "с" при принудительном разъединении телефонисткой местного соединения при проверке приборов ЛИМ.

ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РС2. 769. 111 ТО	Лист
						5



## П. ТОКОПРОХОЖДЕНИЕ В СХЕМЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИБОРА

### 1. ПРОВЕРКА ИГИ

Для проведения проверки необходимо соединить испытательное гнездо, гнездо Исп. № и гнездо ИГ пит.статива соответственно с  $Гн_1$  (ИГИ),  $Гн_2$  (выз.) и  $Гн_3$  (пит.) универсального прибора и вставить холостой штепсель в 2Н21 статива.

Для проведения проверок с учетом дополнительных условий абонентской линии следует поставить ключ  $Кл_5$  в положение "+юк", а затем - "-ИСК".

Для занятия прибора необходимо ключ  $Кл_1$  поставить в положение "ИГИ, .ГИМ". При этом:

а) номеронабиратель испытательного прибора подключается к цепи импульсного реле ИГИ;

б) реле РР прибора подключается к проводу "с" ИГИ и срабатывает, если ИГИ свободен. Реле РР, сработав, шунтирует свою 1000-омную обмотку, чем обеспечивает блокировку ИГИ, взятого на проверку. Kontakтами РР<sub>31-32</sub> и РР<sub>51-52</sub> провода "а" и "в" прибора подключаются к проводам "а" и "в" ИГИ. Занятие ИГИ отмечается горением лампы "КЗ" прибора, которая горит в течение всей проверки. В телефоне слышен зуммер "готово". После прослушивания зуммера производится набор контрольного номера с универсального прибора. ИГИ устанавливается соответственно набранному номеру. Зуммер "готово" прекращается. Из схемы ЛИ подается вызов. В универсальном приборе с периодичностью послышки вызова звонит звонок, в телефоне слышен "контроль послышки вызова". Для имитации ответа абонента необходимо поставить  $Кл_3$  в положение "отв." При этом схемы ИГИ и универсального прибора перестраиваются в состояние ответа: провода "а" и "в" прибора подключаются к микро-телефону, звонок и "контроль послышки вызова" прекращаются. Проверка разговорных проводов производится продуванием. При нажатии ключа  $Кл_4$  в положение "М" микрофон подключается со стороны ЛИ, а телефон - со стороны ИГИ. В положении "Г" - микрофон подключен со стороны ИГИ, а телефон - со стороны ЛИ.

И.М.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РС2.769.111 ТД	Лист
						6



Для имитации отбоя со стороны вызываемого абонента необходимо КЛ<sub>3</sub> вернуть в исходное положение. При этом искатель возвращается в исходное положение, в телефоне слышен зуммер "занято". Ключ КЛ<sub>4</sub> (м/т) при этом должен находиться в среднем положении.

Отбой со стороны вызывающего абонента производится возвращением ключа КЛ<sub>1</sub> в исходное положение. Ключ КЛ<sub>4</sub> при этом должен находиться в положении "Т". В телефоне слышен зуммер "занято".

Проверка ИГИ на межгорсбрасывание может осуществляться на любом этапе соединения переводом ключа КЛ<sub>10</sub> в положение "сбр."

При этом из универсального прибора на провод "в" в сторону ИГИ подается плюс через 39 ом. Если проверка на межгорсбрасывание производится до ответа вызванного абонента, искатель возвращается в исходное положение, т.к. отпускает реле П ИГИ, и в телефоне слышен зуммер "занято". Ключ КЛ<sub>4</sub> должен быть в положении "Т". При проведении проверки на межгорсбрасывание после ответа вызываемого абонента реле П ИГИ продолжает держать, поэтому искатель в отбой не уходит. В телефоне слышен зуммер "занято".

## 2. ПРОВЕРКА ГИТ

Проверка ГИТ осуществляется аналогично проверке ИГИ. Дополнительно для ГИТ проверяется переполосовка проводов "а" и "в" после ответа вызываемого абонента, что сигнализируется горением лампы "Ш" универсального прибора. Горение лампы "Ш" до перевода ключа КЛ<sub>3</sub> в положение "отв" свидетельствует о преждевременной переполосовке.

## 3. ПРОВЕРКА ЛИ

Для проведения проверки необходимо соединить испытательное гнездо, гнездо Исп № и гнездо Гн. пит. статива соответственно с Гн<sub>5</sub> (П/ЛУ ГИ, ЛИ, ЛИМ), Гн<sub>2</sub> (выз.) и Гн<sub>3</sub> (пит.) универсального прибора и вставить холостой штепсель в 2Н2Г статива.

Для проведения проверки с учетом дополнительных условий абонентской и соединительной линий следует поставить ключ КЛ<sub>5</sub> в положение "+ИСК", а затем "-ИСК". Для занятия ЛИ ключ КЛ<sub>1</sub> следует поставить в положение П/ЛУГИ, ЛИ, ЛИМ. При этом:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РС2. 769. 111 ТО

Лист  
7



а) номеронабиратель универсального прибора подключается к импульсному реле А, иммитирующему реле А ИГИ;

б) реле П прибора подключается к проводу "с" проверяемого ЛИ и обрабатывает, если ЛИ свободен.

Реле П, сработав, шунтирует свою 1000-омную обмотку, чем обеспечивает обзиривку ЛИ, взятого на проверку. Kontakтами П<sub>53-54</sub> и П<sub>31-32</sub> провода "а" и "в" прибора подключаются к проводам "а" и "в" ЛИ. Занятие ЛИ отмечается горением лампы "КЗ". Проконтролировав занятие, приступают к набору контрольного номера (2-х знаков) с универсального прибора. В приборе пульсирует реле А, иммитирующее реле А ИГИ, и ЛИ устанавливается соответственно набранному номеру. Из ЛИ в универсальный прибор посылается вызов. В приборе с периодичностью посылки вызова звонит звонок, в телефоне слышен "контроль посылки вызова". Для имитации ответа абонента необходимо ключ К<sub>3</sub> поставить в положение "отв.". При этом схема ЛИ и универсального прибора перестраивается в состояние ответа. Звонок перестает звонить, "контроль посылки вызова" прекращается. В универсальном приборе срабатывают реле СА и затем ВСА, загорается лампа "Ка", загорается и гаснет лампа "Д". Проверка разговорных проводов производится продуванием. При нажатии ключа К<sub>4</sub> в положение "М" микрофон подключен со стороны ЛИ, а телефон — со стороны ИГИ. В положении "Т" — микрофон подключен со стороны ИГИ, а телефон — со стороны ЛИ.

Для имитации отбоя со стороны вызывающего абонента необходимо К<sub>1</sub> вернуть в исходное положение. В универсальном приборе отпускают реле А и ВА. Реле С продолжает удерживать в цепи по проводу "а". Реле П продолжает держать через контакт С<sub>11-12</sub>. При переводе ключа К<sub>4</sub> в положение "Т" в телефоне слышен зуммер "занято" из ЛИ.

Отбой со стороны вызываемого абонента производится возвращением ключа К<sub>7</sub> в исходное положение. При этом из ЛИ на провод "в" подается минус и снимается плюс с провода "а". В универсальном приборе срабатывает реле СБ и отпускает реле П. Горит лампа "КБ" и гаснет лампа "Ка". Искатель ЛИ возвращается в исходное положение.

#### 4. ПРОВЕРКА П/ТУ ГИ и РСЛ

Проверка П/ТУ ГИ и РСЛ производится аналогично проверке ЛИ. Количество набираемых знаков контрольного номера зависит от скелет-

ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РС2. 769. 111 ТД	Лист
						8



ной схемы станции.

### 5. ПРОВЕРКА ГИМ

Для проведения проверки необходимо соединить испытательное гнездо, гнездо Исп. № и гнездо Гн. пит. стativa соответственно с Гн<sub>6</sub> /ГИМ/, Гн<sub>2</sub> /выз./ и Гн<sub>3</sub> /пит./ универсального прибора и вставить холостой штепсель в Гн<sub>21</sub> стativa. Для проведения проверки с учетом дополнительных условий соединительной линии следует ключи Кл<sub>3</sub> /+ИСК/-ИСК/ и Кл<sub>6</sub> /+ИСК ГИМ, ЛИМ/ - ИСК ГИМ, ЛИМ/ поставить в положение "+ИСК", а затем - "-ИСК".

Для занятия прибора ГИМ следует ключ Кл<sub>1</sub> поставить в положение ГИ, ГИМ.

При этом:

а) номеронабиратель универсального прибора подключается к цепи импульсного реле И ГИМ;

б) на провод "с" прибора ГИМ подается плюс через обмотку реле Е и сопротивление 750 ом, отчего в ГИМе срабатывает реле С, а в универсальном приборе реле Е, которое затем отпускает. Загорается и гаснет лампа "КЗ", в телефоне слышен зуммер "готово". После прослушивания зуммера приступают к набору контрольного номера с универсального прибора. ГИМ устанавливается соответственно набранному номеру. Зуммер "готово" прекращается, загорается лампа "КЗ", т.к. вследствие шунтировки высокоомной обмотки реле О ГИМа вновь срабатывает реле Е. Для имитации послышки вызова телефонисткой МТС необходимо ключ Кл<sub>7</sub> перевести в положение "выз.ГИМ", что обеспечивает послышку плюса по проводу "а". Из схемы ЛИМ в универсальный прибор подается вызов. В приборе с периодичностью послышки вызова звонит звонок. Ответ абонента имитируется переводом ключа Кл<sub>3</sub> в положение "отв.". При этом схемы ГИМ и универсального прибора перестраиваются в состояние ответа. Звонок прекращает звонить, лампа "КЗ" гаснет. Провода "а" и "в" прибора подключаются к микрофонной трубке. Проверка разговорных проводов производится продуванием при помощи ключа Кл<sub>4</sub> (м/т). В положении "М" микрофон подключен со стороны ЛИМ, а телефон - со стороны ГИМ. В положении "Т" - микрофон подключен со стороны ГИМ, а те-

ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РС2. 769. 141 ТО	Лист
						9



лефон — со стороны ЛИМ. Отбой со стороны вызываемого абонента производится возвращением ключа КЛ<sub>3</sub> в исходное положение. При этом в ГИМ вновь срабатывает реле СБ, и в приборе загорается лампа "КЗ".

Отбой со стороны междугородной телефонистки производится переводом ключа КЛ<sub>1</sub> в исходное положение. Искатель ГИМ возвращается в исходное положение. В приборе гаснет лампа "КЗ".

Для проверки прибора ГИМ на местную занятость следует поставить ключ КЛ<sub>1</sub> в положение "ГИ, ГИМ" и ключ КЛ<sub>8</sub> поставить в положение "МС". При этом на провод "с" гнезда Гн<sub>2</sub> (выз.) подается плюс через 60 ом. После набора контрольного номера от соответствующих сигналов взаимодействия из ЛИМ реле Д ГИМ подключается к пульсирующему плюсу "+0,7". С этой частотой в универсальном приборе мигает лампа "КЗ". Проверка на сбрасывание прибора при местном соединении производится переводом ключа КЛ<sub>9</sub> в положение "сб. ГИМ/ЛИМ". При этом на провод "в" ГИМ подается плюс через 240 ом, который затем транслируется в сторону ЛИМ. В универсальном приборе загорятся лампы "а", "б" и "с". Лампа "КЗ" гаснет.

Для проверки прибора ГИМ на междугородную занятость ключ КЛ<sub>8</sub> следует перевести в положение "Мз", причем на провод "с" гнезда Гн<sub>2</sub> (выз.) подается плюс через 10 ом.

После набора контрольного номера от сигналов взаимодействия, поступающих из ЛИМа, в ГИМе пульсирует реле Д. В приборе мигает лампа "КЗ", при переводе ключа КЛ<sub>4</sub> в положение "Г" в телефоне слышен зуммер "занято" из ЛИМ.

## 6. ПРОВЕРКА ЛИМ

Для проведения проверки необходимо соединить испытательное гнездо, гнездо Исп Б и гнездо Гн.пит.статива соответственно с Гн<sub>5</sub> /П/УТИ, ЛИ, ЛИМ/, Гн<sub>2</sub> /выз./ и Гн<sub>3</sub> /пит./ универсального прибора и вставить холостой щепсаль в Гн2I статива.

Для проведения проверки с учетом дополнительных условий соединительных линий следует поставить ключи КЛ<sub>5</sub> /+ИСК/-ИСК/ и КЛ<sub>6</sub> /+ИСК ГИМ, ЛИМ/-ИСК ГИМ, ЛИМ/ в положение "+ИСК", а затем — "-ИСК".

Для занятия прибора ЛИМ ключ КЛ<sub>1</sub> следует поставить в положение

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РС2. 769.111ТО

Лист  
10



"П/ЛУГЛ, ЛИ, ЛЛМ", при этом:

1. Номеронабиратель универсального прибора подключается к цепи импульсного реле И ЛЛМ.

2. Реле П прибора подключается к проводу "с" ЛЛМа и срабатывает, если прибор ЛЛМ свободен. Реле П, сработав, шунтирует свою 1000-омную обмотку, чем обеспечивает блокировку ЛЛМа, взятого на проверку. Kontakтами П<sub>53-54</sub> и П<sub>31-32</sub> провода "а" и "в" прибора подключаются к проводам "а" и "в" ЛЛМ. Занятие ЛЛМ отмечается горением лампы "КЗ". Затем приступают к набору контрольного номера (2-х знаков/ с универсального прибора. В приборе пульсирует реле А, и ЛЛМ устанавливается соответственно набранному номеру.

В приборе загораются лампы "Ка" и "Кв" вследствие срабатывания реле САМ, и СЕМ прибора. Для имитации послыки вызова ключ Кл<sub>7</sub> следует поставить в положение "выз.ГЛМ, ЛЛМ". При этом на провод "а" подается минус через 300 ом, от которого срабатывает реле СВ ЛЛМа, чем обеспечивается послыка индукторного вызова. С периодичностью послыки вызова звонит звонок. Для воспроизведения ответа абонента следует ключ Кл<sub>7</sub> поставить в положение "отв.". При этом звонок прекращает звонить и лампы КА и "КБ" гаснут. Схемы ЛЛМа и универсального прибора перестраиваются в состояние ответа.

Провода "а" и "в" прибора подключаются к микротелефону. Проверка разговорных проводов производится продуванием. При переводе ключа Кл<sub>4</sub> в положение "М" микрофон подключается со стороны ЛЛМа, а телефон — со стороны ГЛМ. В положении "Т" — микрофон подключен со стороны ГЛМ, а телефон — со стороны ЛЛМ. Отбой со стороны вызываемого абонента воспроизводится возвращением ключа Кл<sub>7</sub> в исходное положение. При этом в приборе загораются лампы "Ка" и "Кв".

Отбой со стороны междортелефонистки производится возвращением ключа Кл<sub>1</sub> в исходное положение. Искатель уходит в исходное положение, в универсальном приборе гаснет лампа "КЗ".

Для проверки ЛЛМ на местную занятость следует ключ Кл<sub>8</sub> поставить в положение "МС". При этом на провод "с" гнезда Гн<sub>2</sub> (выз.) подается плюс через 60 ом. После набора контрольного номера в приборе загораются лампы "КБ" и "С".

Проверка на сбрасывание прибора при местном соединении производит-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РС2. 769.111 Т0	Лист II
------	------	----------	-------	------	-----------------	------------



ся переводом ключа КЛ9 в положение "сбр.ГИМ, ЛИМ". При этом на провод "в" универсального прибора подается плюс через 300 ом. Из ЛИМа на провода "а" и "в" подается чистый плюс, а на провод "с" "+2 в". В универсальном приборе горят лампы "А", "Б", лампы "КБ" и "С" гаснут. Для проверки ЛИМ на междугородную занятость следует ключ КЛ8 поставить в положение "МЗ", причем на провод "с" гнезда Гн<sub>2</sub> (выз.) подается плюс через 10 ом. После набора контрольного номера в универсальном приборе загорается лампа "Кв". В телефоне слышен зуммер "занято".

ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	22. 769. 411 70	Лист
						12



## I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Электрическая проверка оборудования декадно-шаговых АТС производится при помощи универсального прибора.

Настоящая инструкция составлена для проверки следующих приборов:

1. ИГИ АТС-54А - принципиальная схема РС2.113.177 СхЭ.
2. ГИТ АТС-54А - принципиальная схема РС2.113.195 СхЭ.
3. П/ИУГИ АТС-54А - принципиальная схема РС2.113.033 СхЭ.
4. ЛИ АТС-54А - принципиальная схема РС2.113.024 СхЭ.
5. ЛИМ АТС-54А - принципиальная схема РС2.113.188 СхЭ.
6. ГИМ АТС-54А - принципиальная схема РС2.113.007 СхЭ.
7. \*РСЛ для связи шаговых АТС с машинными - принципиальная схема РС2.114.054 СхЭ.
8. РСЛ-3Ш - принципиальная схема РС2.114.042 СхЭ.
9. РСЛМ - принципиальная схема РС2.114.052 СхЭ.
10. РСЛ для связи машинных АТС с шаговыми - принципиальная схема РС2.114.048 СхЭ.
11. РСЛ для ЛИ - принципиальная схема РС2.118.040 СхЭ.

Проверка оборудования согласно данной инструкции производится непосредственно на стативах.

Все испытания должны производиться при напряжении батареи  $60 \pm 0,5$ В.

					РС2.769.111И			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Прибор универсальный - испытательный для проверки оборудования АТС-54А Инструкция по электри- ческой проверке.	Лист	Лист	Листов
Разраб.	Ротенберг					а		
Пров.	Федоренко							
Н.контр.	Синько							
Утв.	Пичков							



## Проверка I ГИ

№ п/п	Цель испытания	Манипуляции	Результат испытания	
I	Подготовка универ- сального прибора к проверке	Соединить шнурами сле- дующие гнезда универ- сального прибора и статива ПГИ. Гн <sub>1</sub> (ПГИ)-Исп.Гн Гн <sub>2</sub> (выз.)-Исп.№ Гн <sub>3</sub> (пит.)-Гн.пит. Вставить холостой штепсель в 2Н2I статива		
Примечание. При проверке с автоматическим датчиком импульсов соединить Гн <sub>4</sub> (ДИ) с датчиком импульсов.				
2	Занятие ПГИ	Нажать Кл <sub>1</sub> в положе- ние "ПГИ,ГПМ"	Горит лампа "КЗ". В телефоне слышен зуммер "готово".	
3	Набор номера	Набрать контрольный номер на номеронабира- теле. В случае примене- ния датчика импульсов Кл <sub>2</sub> поставить в поло- жение "ДИ".	Проверяемый при- бор устанавлива- ется соответствен- но набранному но- меру. Зуммер "го- тово" прекращает- ся.	
4	Посылка вызова		С периодичностью посылки вызова звонит звонок.В телефоне слышен "контроль посылки вызова".	
РС2. 769.111 И			Лист 2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



1	2	3	4
5	Ответ абонента	Поставить Кл.7 в положение "отв."	Звонок и зуммер "контроль посылки вызова" прекращаются.
6	Проверка целостности разговорных проводов	Кл.4 поставить в положение "Т". Кл.4 поставить в положение "М"	В телефоне слышно продувание. В телефоне слышно продувание.
7	Отбой со стороны вызываемого абонента	Кл.7 и Кл.4 вернуть в исходное положение	Искатель уходит в исходное положение. В телефоне слышен зуммер "занято".
8	Отбой со стороны вызывающего абонента	Повторить манипуляции п.п.2,3,5. Вернуть Кл.1 в исходное положение. Кл.4 поставить в положение "Т".	Результаты аналогичны пп.2,3,5. В телефоне слышен зуммер "занято".
9	Проверка на междугородное сбрасывание до ответа вызванного абонента	Прделать манипуляции пп.2,3. Нажать Кл.10 в положение "сбр."  Вернуть Кл.10 в исходное положение	Результаты аналогичны пп.2 и 3. Гаснет и загорается лампа "КЗ". Звонок прекращает звонить. Искатель возвращается в исходное положение. В телефоне слышен зуммер "ответ станции"
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Дата	РС2. 769. 111И		Лист 3



1	2	3	4
IO	Проверка на междугородное сбрасывание после ответа вызванного абонента	Прсделать манипуляции по ш.2,3,5 Поставить Кл.10 в положение "сбр." Стжать Кл.7 и Кл.10	Результаты аналогичны ш.3,5 В телефоне слышен зуммер "занято". Зуммер прекращается. Прибор уходит в исходное положение. Горит лампа "КЗ".
II	Проверка работоспособности прибора при большом сопротивлении линии	Нажать Кл.5 вверх, в положение "+ИСК". Проделать манипуляции по ш.3,5,6,7,8,9,10	Результаты аналогичны ш.3,5,6,7,8,9,10
I2	Проверка работоспособности прибора при утечке в линии	Нажать Кл.5 вниз в положение "-ИСК" Проделать манипуляции по ш.3,5,6,7,8,9,10	Результаты аналогичны ш.3,5,6,7,8,9,10
I3	Окончание проверки	Вернуть все ключи в исходное положение Вынуть штепсели	Лампы гаснут. Прибор возвращается в исходное положение

Примечание. Проверка по ш.11 и 12 производится всеми тремя дисками, установленными на универсальном приборе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РС2. 769. 111 И

Лист

4



## Проверка ГИТ

№ п/п	Цель испытания	Манипуляции	Результат испытания
1	2	3	4

Проверка ГИТ осуществляется аналогично проверке ПИИ. Дополнительно для ГИТ проверяется переполюсовка проводов "а" и "в" после ответа вызываемого абонента, что сигнализируется горением лампы "III" испытательного прибора.

## Проверка П/ЛУ ГИ

№ п/п	Цель испытания	Манипуляции	Результат испытания
1	2	3	4
I	Подготовка универсального прибора к проверке	Соединить шнурами следующие гнезда универсального прибора и статива П/ЛУ ГИ. Гн <sub>5</sub> (П/ЛУГ, ЛИ, ЛИМ) с Исп. Гн. Гн <sub>2</sub> (выз.) с Исп. № Гн <sub>3</sub> (пит.) с Гн. пит. Вставить холостой штепсель в 2Н2Г статива	
Примечание. При проверке с автоматическим датчиком импульсов соединить Гн <sub>4</sub> (ЛИ) с датчиком импульсов.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РС 2. 769. III И

Лист  
5



I	2	3	4
2	Занятие П/ЛУГИ	Нажать Кл. I в положение "П/ЛУГИ, ЛИ, ЛИМ"	Загорается лампа "КЗ".
3	Набор номера	Набрать контрольный номер на номеронабирателе В случае применения датчика импульсов нажать Кл. 2 (ЛИ)	Проверяемый прибор устанавливается соответственно набранному номеру
4	Посылка вызова		С периодичностью посылки вызова звонить звонок. В телефоне слышен "контроль посылки вызова".
5	Ответ абонента	Поставить Кл. 3 в положение "отв."	Звонок и зуммер "контроль посылки вызова" прекращается. Загорается и гаснет лампа "Д". Горит лампа "КА".
6	Проверка целостности разговорных проводов	Кл. 4 поставить в положение "Т". Кл. 4 поставить в положение "М"	В телефоне слышно продувание В телефоне слышно продувание.
7	Отбой со стороны вызывающего абонента	Кл. I вернуть в исходное положение. Кл. 4 поставить в положение "Т".	В телефоне слышен зуммер "занято".
8	Отбой со стороны вызываемого абонента	Нажать Кл. I в положение "П/ЛУГИ, ЛИ, ЛИМ". Кл. 7 вернуть в исходное положение	Лампа "Ка" гаснет. Горит лампа "КБ". Искатель П/ЛУГИ возвращается в исходное положение
РС 2. 769. 111 И			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Дата			Лист 6







## У. Проверка ЛИ

№ п/п	Цель испытания	Манипуляции	Результат испытания
I	2	3	4
I	Подготовка универсального прибора к проверке	Соединить шнурами следующие гнезда универсального прибора и статива ЛИ. Гн <sub>5</sub> (П/ЛУТИ, ЛИ, ЛИМ) с Исп. Гн. Гн <sub>2</sub> (выз.) с Исп. № Гн <sub>3</sub> (пит.) с Гн. ПИТ. Нажать Кн. Бл. стати- ва	
Примечание. При проверке с автоматическим датчиком импульсов соединить Гн <sub>4</sub> (ДИ) с датчиком импульсов.			
2	Занятие ЛИ	Поставить Кл. I в по- ложение "П/ЛУТИ, ЛИ, ЛИМ"	Загорается лампа "КЗ".
3	Набор номера	Набрать контрольный номер на номеронаби- рателе (2 цифры). В случае применения датчика импульсов нажать ключ Кл <sub>2</sub> (ДИ).	Проверяемый прибор устанавливается со- ответственно наб- ранному номеру
4	Посылка вызова		С периодичностью посылки вызова звс- нит звонок. В теле- фоне слышен "кон- троль посылки вызо- ва".
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
РС2.769.111И			Лист 8
Дата			



I	2	3	4
5	Ответ абонента	Поставить Кл.7 в положение "отв."	Звонок и зуммер "контроль посылки вызова" прекращаются. Мигнет лампа "Д". Горит лампа "КА".
6	Проверка целостности разговорных проводов	Кл.4 поставить в положение "Т". Кл.4 поставить в положение "М"	В телефоне слышно продувание. В телефоне слышно продувание.
7	Отбой со стороны вызывающего абонента	Кл.1 вернуть в исходное положение. Кл.4 поставить в положение "Т".	В телефоне слышен зуммер "занято"
8	Отбой со стороны вызываемого абонента	Нажать Кл.1 в положение "П/ЛУТИ, ЛИ, ЛИМ" Кл.7 вернуть в исходное положение	Лампа "Ка" гаснет. Горит лампа "КБ". Искатель ЛИ возвращается в исходное положение.
9	Проверка работоспособности прибора при большом сопротивлении линии	Нажать Кл.5 в положение "+ИСК" Прodelать манипуляции пп. 3, 5, 6, 7, 8	Результаты аналогичны пп. 3, 5, 6, 7, 8
10	Проверка работоспособности прибора при утечке в линии	Нажать Кл.5 в положение "-ИСК" Прodelать манипуляции пп. 3, 5, 6, 7, 8	Результаты аналогичны пп. 3, 5, 6, 7, 8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РС2. 769.111И

Лист  
9



I	2	3	4
II	Окончание проверки	Вернуть все ключи в исходное положение  Вынуть штепсели Отжать Кн.6л статива	Лампы гаснут. Проверяемый прибор возвращается в исходное положение

Примечание. Проверка по пп.9,10 производится всеми тремя дисками, установленными на универсальном приборе.

#### УІ. Проверка ГИМ

№ п/п	Цель испытания	Манипуляции	Результат испытания
I	2	3	4
I	Подготовка универсального прибора к проверке	Соединить шнурами следующие гнезда универсального прибора и статива ГИМ. Гн <sub>6</sub> (ГИМ) с Исп.Гн. Гн <sub>2</sub> (выз.) с Исп.№ Гн <sub>3</sub> (пит.) с Гн.пит. Вставить холостой штепсель в 2Н2І статива	

Примечание. При проверке с автоматическим датчиком импульсов соединить Гн<sub>4</sub> (ДИ) с датчиком импульсов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РС2. 769. 111 И	Лист
						10



I	2	3	4
2	Занятие ГИМ	Поставить Кл. I в положение "ГИ, ГИМ"	Загорается и гаснет лампа "КЗ". В телефоне слышен зуммер "готово"
3	Набор номера	Набрать контрольный номер на номеронабирателе В случае применения датчика импульсов Кл. 2 поставить в положение "ДИ"	Проверяемый прибор устанавливается соответственно набранному номеру. Зуммер "готово" прекращается. Загорается лампа "КЗ"
4	Посылка вызова	Поставить Кл. 7 в положение "выз. ГИМ, ЛИМ"	С периодичностью посылки вызова звонит звонок
		Вернуть Кл. 7 в исходное положение	Звонок прекращает звонить
5	Ответ абонента	Поставить Кл. 7 в положение "отв."	Гаснет лампа "КЗ"
6	Проверка целостности разговорных проводов	Кл. 4 поставить в положение "Т". Кл. 4 поставить в положение "М"	В телефоне слышно продувание. В телефоне слышно продувание.
7	Отбой со стороны вызываемого абонента	Вернуть Кл. 7 в исходное положение	Загорается лампа "КЗ"
8	Отбой со стороны вызывающего абонента	Поставить Кл. 7 в положение "отв.". Кл. I вернуть в исходное положение	Лампа "КЗ" гаснет. Искатель ГИМ возвращается в исходное положение

РС2. 769. 441 И

Лист II



I	2	3	4
9	Проверка на местную занятость	<p>Кл. I поставить в положение "ИГ, ГИМ". Кл. 8 поставить в положение "МС"</p> <p>Набрать контрольный номер на номеронабирателе</p>	<p>Загорается и гаснет лампа "КЗ". В телефоне слышен зуммер "готово"</p> <p>Проверяемый прибор устанавливается соответственно набранному номеру. Мигает лампа "КЗ" Зуммер "готово" прекращается.</p>
IO	Проверка на сбрасывание прибора при местном соединении	<p>Поставить Кл. 9 в положение "сб. ГИМ/ЛИМ"</p> <p>Вернуть Кл. I, Кл. 9 в исходное положение</p>	<p>Лампа "КЗ" гаснет. Горят лампы "А" - "Б", "С"</p> <p>Гаснут лампы "А" "Б" и "С". Искатель ГИМ уходит в исходное положение</p>
II	Проверка прибора на междугороднюю занятость	<p>Поставить Кл. I в положение "ИГ, ГИМ". Кл. 8 перевести в положение "Мз"</p> <p>Набрать контрольный номер. Кл. 4 поставить в положение "Т".</p> <p>Вернуть Кл. I, Кл. 8 в исходное положение</p>	<p>Загорается и гаснет лампа "КЗ". В телефоне слышен зуммер "готово".</p> <p>Мигает лампа "КЗ" В телефоне слышен зуммер "занято"</p> <p>Лампа "КЗ" гаснет. Зуммер прекращается. Искатель уходит в исходное положение.</p>
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
			Дата
РС 2. 769. 111 И			
Лист I2			



I	2	3	4
I2	Проверка работоспособности прибора при большом сопротивлении линии	Кл.5 и Кл.6 поставить в положение "+ИСК" Прodelать манипуляции по пп.2 - II	Результаты аналогичны пп.2 - II
I3	Проверка работоспособности прибора при утечке в линии	Кл.5 и Кл.6 поставить в положение "-ИСК" Прodelать манипуляции по пп.2 - II	Результаты аналогичны пп. 2 - II
I4	Окончание проверки	Вернуть все ключи в исходное положение.  Вынуть штепсели	Лампы гаснут. Прибор возвращается в исходное положение.

Примечание. Проверка по пп. I2 и I3 производится всеми тремя дисками, установленными на испытательном приборе.

УП. Проверка ЛИМ

№ п/п	Цель испытания	Манипуляции	Результат испытания
I	2	3	4
I	Подготовка универсального прибора к проверке	Соединить шнурами следующие гнезда универсального прибора и статива ЛИ.	
ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.
РС 2.769. 111 И			
Дата			
Лист			
I3			



I	2	3	4
		Гн <sub>5</sub> (П/ЛУГИ,ЛИ,ЛИМ) с Исп.Гн. Гн <sub>2</sub> (выз.) с Исп.Л Гн <sub>3</sub> (пит.) с Гн.пит. Нажать Кн.Бл. статива	
Примечание. При проверке с автоматическим датчиком импульсов соединить Гн <sub>4</sub> (ДИ) с датчиком импульсов			
2	Занятие ЛИМ	Поставить Кл.3 в положение "МС" и Кл.1 в положение "П/ЛУ ГИ, ЛИ,ЛИМ"	Загорается лампа "КЗ".
3	Набор номера	Набрать контрольный номер на номеронабирателе (2 цифры). В случае применения датчика импульсов нажать Кл.2 (ДИ)	Проверяемый прибор устанавливается соответственно набранному номеру Горят лампы "Ка", "Кв".
4	Посылка вызова	Поставить Кл.7 в положение "выз.ГИМ, ЛИМ"	Гаснет лампа "Ка" С периодичностью посылки вызова звонит звонок.
5	Ответ абонента	Перевести Кл.7 в положение "отв.".	Звонок прекращает звонить  Гаснут лампы "Ка" и "Кв"
6	Проверка целостности разговорных проводов	Поставить Кл.4 в положение "Т".  Поставить Кл.4 в положение "М".	В телефоне слышно продувание.  В телефоне слышно продувание
7	Отбой со стороны вызываемого абонента	Вернуть Кл.7 в исходное положение	Горят лампы "Ка" и "Кв"



I	2	3	4
8	Отбой со стороны вызывающего абонента	Нажать Кл.7 в положение "отв." Вернуть Кл.1 в исходное положение.	Гаснут лампы "Ка" и "Кв" Гаснет лампа "КЗ". Искатель уходит в исходное положение
9	Проверка на местную занятость	Поставить Кл.1 в положение "П/ЛУГ, ЛП, ЛМ", Кл.8 в положение "МС" Набрать контрольный номер на номеронабирателе (2 знака)	Загорается лампа "КЗ", "С" Загорается лампа "КБ".
10	Проверка на сбрасывание прибора при местном соединении	Поставить Кл.9 в положение "Сб.1УМ/ЛУМ"	Горят лампы "А", "Б", Гаснет и загорается лампа "С"
II	Проверка прибора на междугороднюю занятость	Вернуть Кл.1 и Кл.9 в исходное положение  Поставить Кл.1 в положение "П/ЛУГ, ЛП, ЛМ" Кл.8 - в положение "МЗ" Набрать контрольный номер  Вернуть ключи в исходное положение	Гаснут лампы "А" "Б", "КЗ". Искатель уходит в исходное положение. Загорается лампа "КЗ".  Прибор устанавливается соответственно набранному номеру. Загорается лампа "КБ". В телефоне слышен зуммер "занято".  Лампы гаснут. Прибор уходит в отбой.
ИЗМ. Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РС2.769.111И

Лист

15



I	2	3	4
I2	Проверка работоспособности прибора при большом сопротивлении в линии	Поставить Кл.5 и Кл.6 в положение "+ИСК" Прodelать манипуляции по пп.3 - II	Результаты аналогичны пп.3 - II
I3	Проверка работоспособности прибора при утечке в линии	Поставить Кл.5 и Кл.6 в положение "-ИСК" Прodelать манипуляции по пп. 3 - II	Результаты аналогичны пп.3-II
I4	Окончание проверки	Вернуть все ключи в исходное положение  Вернуть штепсели. Отжать Кн.Бл. статива	Лампы гаснут. Проверяемый прибор возвращается в исходное положение.

Примечание. Проверка по пп. I2 и I3 производится всеми тремя дисками, установленными на универсальном приборе.


Изм.	Лист	№ докум.	Лист	Дата
------	------	----------	------	------

РС2.769.111И




Лист

16





Монтажная сторона платы  
Плата откинута от себя

[illegible]

Технические требования к монтажу по <sup>ЭЛЕКТРО</sup> №.010.001  
Концы звонка переменного тока РГЗ.840.009 ту  
припаять к клеммам 1 и 2 3 кол.







№ цепи	Цвет	Соединение
		Провод ПМВО 0,2 мм <sup>2</sup>
(+)		1Г01 - 1КЛ2-12 - 8КЛ2-3 - 3ГН2 - 1ТР1-4-6 - 13С2 - - 14С1 - 8R2 - 13R2 - 20R2 - 1КОЛ8 - 1Г01
(-)		1Г00 - ПР1 - 1Л1 - 5Л1 - 8Л1 - 14R1 - 1КОЛ3-6-10 - - 10R1 - 1Г00
(-)		ПР2 - 3ГН1
(1)		1Г02 - 1КЛ1
(2)		1Г03 - 1КЛ8
(4)		1Г04 - 1КЛ11
(1)		1Г05 - 1КЛ22 - 6ГН1 - 7КЛ5
(2)		1Г06 - 1КЛ25
(3)		1Г07 - 1КЛ28
(4)		1Г08 - 2КЛ2
(1)		1ГВ1 - 5КЛ27 - 7КЛ25 - 6R1
(6)		1ГВ2 - 5КЛ31 - 9КЛ21 - 18R1
(4)		1ГВ3 - 8КЛ1
(1)		1ГВ4 - 8КЛ22 - 2ГН2 - 22R1
(2)		1ГВ5 - 1ГН1
(3)		1ГВ6 - 1ГН2
(4)		1ГВ7 - 1ГН3
(1)		1ГВ8 - 4ГН2-4
(2)		1ГВ9 - 1Л2

ИЗМ. РСН 44179	22/11-73	РС2.769.111СхМ			
Разработчик	Рожкина	11/1-73	Прибор универсальный	Лист:	Листов:
Проверен	Федоренко	09/11-73	испытательный для	01	2
			проверки оборудования		5
			АТС-54А.		
Исполнитель	Синько	Синько	Схема электромотажная		
Исполнитель	Филиппов	Филиппов			



№ цепи	Цвет	Соединение
3		1ГВ <sub>0</sub> - 2Л <sub>2</sub>
4		1Гс <sub>1</sub> - 3Л <sub>2</sub>
5		1Гс <sub>2</sub> - 4Л <sub>2</sub>
6		1Гс <sub>3</sub> - 7Л <sub>1</sub> - 10КЛ <sub>1</sub> - 1КОЛ <sub>13</sub>
4		1Гс <sub>4</sub> - 8Л <sub>2</sub>
5		1Гс <sub>5</sub> - 1ТР <sub>5</sub>
4		1Гс <sub>6</sub> - 2ТР <sub>7</sub> - 1R <sub>1</sub> - 3НН <sub>3</sub> - 2НН <sub>3</sub> - 1НН <sub>3</sub> - 5КЛ <sub>2</sub>
2		1Гс <sub>7</sub> - 9R <sub>1</sub>
3		1Гс <sub>8</sub> - 11R <sub>2</sub>
4		1Гс <sub>9</sub> - 21R <sub>1</sub>
5		1Гс <sub>0</sub> - 21R <sub>2</sub>
2		2Гд <sub>1</sub> - 10R <sub>2</sub>
3		2Гд <sub>2</sub> - 1КОЛ <sub>5</sub>
4		2Гд <sub>3</sub> - 1КОЛ <sub>12</sub> - 7С <sub>2</sub> - 8С <sub>2</sub>
5		2Гд <sub>4</sub> - 1КОЛ <sub>1</sub>
1		2Гд <sub>5</sub> - 1КОЛ <sub>2</sub>
2		2Гд <sub>6</sub> - 2КОЛ <sub>1</sub>
3		2Гд <sub>7</sub> - 2КОЛ <sub>2</sub>
4		2Гд <sub>8</sub> - 2КОЛ <sub>13</sub>
5		2Гд <sub>9</sub> - 2КОЛ <sub>14</sub>
3		2Гд <sub>0</sub> - 9R <sub>2</sub> - 24R <sub>1</sub>
1		2ГВ <sub>1</sub> - 14С <sub>2</sub>
2		2ГВ <sub>2</sub> - 13С <sub>1</sub>
3		2ГВ <sub>3</sub> - 8С <sub>1</sub> - 6С <sub>2</sub>
4		2ГВ <sub>4</sub> - 1КОЛ <sub>9</sub> - 3С <sub>1</sub> - 5С <sub>2</sub> - 3КЛ <sub>2</sub>
5		2ГВ <sub>5</sub> - 4С <sub>2</sub> - 3С <sub>2</sub>
2		2ГВ <sub>6</sub> - 1КОЛ <sub>4</sub>
6		2ГВ <sub>7</sub> - 3КЛ <sub>3</sub>
3		2ГВ <sub>8</sub> - 3КЛ <sub>1</sub>
α зам 1		РС 144179
Изм. Кол. № докум.	Подпись	Дата
РС2.769. 111 СхМ		Лист:
		3




№ цепи	Цвет	Соединение
	(1)	2ГВ <sub>9</sub> - 3КЛ <sub>21</sub>
	(5)	2ГВ <sub>10</sub> - 3КЛ <sub>23</sub>
	(2)	2ГС <sub>1</sub> - 3КЛ <sub>22</sub>
	(1)	1КЛ <sub>4-9</sub> - 5КЛ <sub>3-8</sub> - 6КЛ <sub>8</sub> - 12R <sub>2</sub>
	(2)	1КЛ <sub>5</sub> - 9КЛ <sub>1</sub> - 7Л <sub>2</sub> - 6ГН <sub>3</sub> - 1КОЛ <sub>14</sub>
	(2)	1КЛ <sub>21-29</sub> - 5КЛ <sub>6</sub> - 6КЛ <sub>28</sub> - 23R <sub>2</sub> - 2КОЛ <sub>10</sub>
	(3)	1КЛ <sub>24</sub> - 6ГН <sub>2</sub>
	(3)	2КЛ <sub>1</sub> - 4ГН <sub>5</sub>
	(3)	7КЛ <sub>1</sub> - 3ТР <sub>7</sub>
	(1)	7КЛ <sub>2</sub> - 9КЛ <sub>6</sub>
	(2)	7КЛ <sub>3</sub> - 1С <sub>1</sub>
	(2)	7КЛ <sub>22</sub> - 9КЛ <sub>26</sub>
	(3)	7КЛ <sub>23</sub> - 3КОЛ <sub>2</sub>
	(1)	3КОЛ <sub>1</sub> - 1С <sub>2</sub>
	(1)	4КЛ <sub>6</sub> - 3ТР <sub>2</sub>
	(2)	4КЛ <sub>5</sub> - МТ <sub>2</sub>
	(3)	4КЛ <sub>4</sub> - 2ТР <sub>2</sub>
	(4)	4КЛ <sub>3-24</sub> - 2ТР <sub>4</sub> - 2КОЛ <sub>5</sub>
	(5)	4КЛ <sub>2</sub> - МТ <sub>1</sub>
	(2)	4КЛ <sub>1-26</sub> - 3ТР <sub>4</sub> - 2КОЛ <sub>3</sub>
	(3)	4КЛ <sub>25</sub> - МТ <sub>3</sub>
	(2)	4КЛ <sub>23</sub> - 4ГН <sub>3-6</sub> - 2С <sub>2</sub> - 2КОЛ <sub>6</sub> - 7R <sub>1</sub> - 3НН <sub>2</sub>
	(1)	4КЛ <sub>22</sub> - МТ <sub>4</sub>
	(6)	4КЛ <sub>21</sub> - 10С <sub>2</sub> - 2КОЛ <sub>4</sub> - 7КЛ <sub>21</sub>
	(3)	5КЛ <sub>5</sub> - 1НН <sub>1</sub> - 11С <sub>2</sub> - 3R <sub>1</sub>
	(2)	5КЛ <sub>11</sub> - 6R <sub>2</sub> - 15R <sub>1</sub>
	(4)	5КЛ <sub>12</sub> - 9С <sub>1</sub>
	(2)	5КЛ <sub>21</sub> - 12С <sub>1</sub>
	(6)	5КЛ <sub>22</sub> - 1R <sub>2</sub> - 2R <sub>1</sub>
	(1)	5КЛ <sub>24</sub> - 2КОЛ <sub>11</sub>
2	PC.1220 <sup>2/6-80</sup>	3/782
α 30M1	PC.144179	22/1-7
Изм. Кол.	№ докум.	Подпись Дата
PC2.769. 111СxM		
Лист:		
4		



№ цепи	ЦБЭТ	Соединение
	④	5КЛ <sub>25</sub> - 5КЛ <sub>28</sub> - 6КЛ <sub>5</sub> - 5ГН <sub>1</sub> - 5R <sub>2</sub>
	③	5КЛ <sub>30</sub> - 6КЛ <sub>22</sub> - 17R <sub>2</sub> - 2КОЛ <sub>12</sub> - 5ГН <sub>3</sub>
	①	6КЛ <sub>1</sub> - 2КОЛ <sub>8</sub> - 2КОЛ <sub>9</sub>
	④	6КЛ <sub>2</sub> - 5КОЛ <sub>9</sub> - 19R <sub>1</sub>
	⑤	6КЛ <sub>4</sub> - 15R <sub>2</sub> - 5R <sub>1</sub>
	④	6КЛ <sub>7</sub> - 2R <sub>2</sub> - 12R <sub>1</sub>
	①	6КЛ <sub>21</sub> - 16R <sub>2</sub> - 17R <sub>1</sub>
	④	6КЛ <sub>27</sub> - 4R <sub>2</sub> - 23R <sub>1</sub>
	⑤	6КЛ <sub>31</sub> - 12C <sub>2</sub>
	⑥	6КЛ <sub>30</sub> - 3R <sub>2</sub> - 4R <sub>1</sub>
	④	7КЛ <sub>5</sub> - 20R <sub>1</sub>
	⑤	7КЛ <sub>26</sub> - 14R <sub>2</sub>
	⑥	8КЛ <sub>4</sub> - 22R <sub>2</sub>
	⑤	8КЛ <sub>21</sub> - 11R <sub>1</sub>
	⑥	9КЛ <sub>2</sub> - 8R <sub>1</sub>
	⑤	9КЛ <sub>4</sub> - 5Л <sub>2</sub>
	③	9КЛ <sub>5</sub> - 2ГН <sub>1</sub>
	⑤	9КЛ <sub>22</sub> - 13R <sub>1</sub>
	⑥	9КЛ <sub>24</sub> - 6Л <sub>2</sub>
	⑤	9КЛ <sub>25</sub> - 2ГН <sub>3</sub>
	②	5ГН <sub>2</sub> - 24R <sub>2</sub>
	⑤	10КЛ <sub>2</sub> - 1КОЛ <sub>7</sub>
	①	1НН <sub>2</sub> - 2НН <sub>1</sub>
	③	2НН <sub>2</sub> - 3НН <sub>1</sub>
	④	3ТР <sub>9</sub> - 10С <sub>1</sub>
	⑤	2ТР <sub>9</sub> - 2С <sub>1</sub>
	⑥	1ТР <sub>10</sub> - 4С <sub>1</sub> - 5С <sub>1</sub>
	①	1ТР <sub>7</sub> - 6С <sub>1</sub> - 7С <sub>1</sub> - 1КОЛ <sub>11</sub>
	③	19R <sub>2</sub> - 2КОЛ <sub>7</sub>
	⑥	11С <sub>1</sub> - 7R <sub>2</sub>
	⑤	9С <sub>2</sub> - 18R <sub>2</sub> - 16R <sub>1</sub>
а 3011 ИМ. Кол. № докум.	PC144179 Подпись	PC2.769.111СхМ Лист: 5



## Технические требования к электромонтажу по НО.010.001.



		Резистор ГОСТ 7143-77		
		МЛТ-0,5-20кВт±10% А	1	2 21
		Припой Пр2 ПОС-61	28г	Тер. - 48 пак
		ГОСТ 21931-76		Тер. - 146 пак
		PC6.640.745	Жгут монтажный	1
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
а	3	PC123263	Подпись	3.1.72
Узм.	Кол.	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Шутова			
Провер.	Федоренко			
Технол.	Синько			
Н.контр.	Синько			
Умб.	Пучков			

Плата универсального испытательного прибора для проверки оборудования АТС-54 А

PC2.128.800CхМ

Литера Вес Масшт.

0

Лист 1 Листов: 4







№ цепи	Цвет	Соединение
		<u>Провод ПМВО 0,2 мм<sup>2</sup></u>
(+)		1Гd <sub>1</sub> - 2P <sub>11-1</sub> - 3P <sub>11</sub> - 4P <sub>1-51</sub> - 5P <sub>52</sub> - 6P <sub>51</sub> - 7P <sub>1</sub> - 7P <sub>31</sub> - 8P <sub>33-35</sub> - 9P <sub>1</sub> - 9P <sub>13</sub> - 10P <sub>5</sub> - 11P <sub>1</sub> - 11P <sub>32</sub> - 12P <sub>12</sub> - 13P <sub>11</sub> - - 13P <sub>14</sub> - 14P <sub>13-31</sub> - 15P <sub>1-13</sub> - 1Гd <sub>1</sub>
(-)		1Гd <sub>0</sub> - 1P <sub>1</sub> - 12P <sub>4</sub> - 6P <sub>4</sub> - 7P <sub>3</sub> - 8P <sub>1</sub> - 14P <sub>1</sub> - 1Гd <sub>0</sub>
(1)		1Гd <sub>2</sub> - 13P <sub>3</sub>
(2)		1Гd <sub>3</sub> - 2P <sub>4</sub> - 6P <sub>15</sub>
(4)		1Гd <sub>4</sub> - 4P <sub>33</sub>
(1)		1Гd <sub>5</sub> - 13P <sub>33</sub>
(1)		1Гd <sub>6</sub> - R <sub>2</sub>
(6)		1Гd <sub>7</sub> - 1P <sub>3</sub> - 6P <sub>55</sub>
(4)		1Гd <sub>8</sub> - 10P <sub>1</sub>
(1)		1Гb <sub>1</sub> - 5P <sub>54</sub>
(6)		1Гb <sub>2</sub> - 5P <sub>32</sub>
(4)		1Гb <sub>3</sub> - 12P <sub>2</sub>
(1)		1Гb <sub>4</sub> - 12P <sub>1</sub>
(2)		1Гb <sub>5</sub> - 13P <sub>32</sub>
(3)		1Гb <sub>6</sub> - 13P <sub>1</sub>
(4)		1Гb <sub>7</sub> - 13P <sub>52</sub>
(1)		1Гb <sub>8</sub> - 10P <sub>12</sub>
(2)		1Гb <sub>9</sub> - 6P <sub>33</sub>
(5)		1Гb <sub>0</sub> - 9P <sub>12</sub> - 11P <sub>31</sub> - 13P <sub>15</sub>
(4)		1Гc <sub>1</sub> - 8P <sub>34</sub> - 14P <sub>12</sub>
(5)		1Гc <sub>2</sub> - 7P <sub>33</sub> - 15P <sub>12</sub>
(6)		1Гc <sub>3</sub> - 13P <sub>51</sub>
(4)		1Гc <sub>4</sub> - 12P <sub>11</sub>
<p>Б. зонт РСМЧ/76 В. 22/1-73</p> <p>Рожина Ф. И. 11/1-73</p> <p>Федоренко Ф. И. 11/1-73</p> <p>Синько С. И. 11/1-73</p> <p>Филиппов М. И. 11/1-73</p>		
<p>Плата универсаль- ного испытательного прибора для проверки оборудования АТС-54 А</p> <p>Схема электромотажная</p>		
<p>PC2.128.800СХМ</p> <p>Масса М. И. 11/1-73</p> <p>01</p> <p>2 4</p>		



№ цепи	Цвет	Соединение
	(5)	1Гс5 - 6P34
	(4)	1Гс6 - 10P11
	(2)	1Гс7 - 5P1 - 7P53 - 11P11
	(3)	1Гс8 - 12P5
	(6)	1Гс9 - 4P32
	(5)	1Гс0 - 3P31
	(2)	2Гд1 - 5P51 - 11P3
	(5)	2Гд2 - 4P54
	(4)	2Гд3 - 1P51 - 4P15
	(5)	2Гд4 - 1P5 - 7P13
	(1)	2Гд5 - 2P33
	(2)	2Гд6 - 4P55 - 6P1
	(3)	2Гд7 - 1P54
	(4)	2Гд8 - 2P13 - 3P1
	(5)	2Гд9 - 3P2 - 4P12
	(3)	2Гд0 - 11P12
	(1)	2Гв1 - 3P55 - 4P13
	(2)	2Гв2 - 3P4 - 3P15
	(5)	2Гв3 - 6P54
	(3)	2Гв4 - 1P11
	(6)	2Гв5 - 6P14
	(4)	2Гв6 - 1P34
	(3)	2Гв7 - 8P12
	(2)	2Гв8 - 14P32
	(4)	2Гв9 - 15P5
	(5)	2Гв10 - 7P2
	(3)	2Гс1 - 4P14
	(4)	1P2 - 2P3
	(3)	1P4 - 2P2
	(1)	1P12 - 3P13
	(2)	1P13 - 7P5
	(4)	1P14 - 8P53
	(1)	1P33 - 2P5
8	ЗОН	РС144176
Изм.	Кол.	№ докум.
Подпись	Дата	

РС2.128.800 СxM

Лист:

3



№ цепи	Цвет	Соединение
(2)		$1P_{52} - 3P_{53}$
(1)		$1P_{53} - 8P_{51}$
(6)		$2P_{12} - 4P_5 - 4P_{11}$
(1)		$3P_{32} - 7P_{12}$
(4)		$2P_{34} - 3P_{12} - 4P_{52} - 5P_{12}$
(3)		$2P_{35} - 7P_{55}$
(1)		$3P_3 - 4P_{53}$
(6)		$3P_5 - 6P_5$
(5)		$3P_{14} - 4P_{34} - 5P_{53}$
(4)		$3P_{51} - 8P_{15}$
(5)		$3P_{52} - 8P_5 - 8P_{55}$
(3)		$3P_{54} - 5P_{31} - 8P_{52}$
(1)		$5P_2 - 5P_{13} - 8P_{14}$
(4)		$5P_3 - 7P_{54}$
(2)		$5P_{11} - 7P_{15}$
(1)		$6P_{11} - 8P_{32}$
(5)		$6P_{12} - 8P_{11}$
(3)		$6P_{13} - 6P_2$
(1)		$6P_{52} - 8P_4$
(2)		$6P_{53} - 8P_2$
(4)		$7P_{14} - 7P_4$
(6)		$7P_{51} - 8P_{13}$
(2)		$8P_{54} - 4P_{35}$
(2)		$13P_2 - 13P_{12}$
(4)		$9P_{2-5}$
(2)		$9P_4 - R_1$
(2)		$14P_5 - 15P_{53}$
(2)		$14P_{33} - 15P_{53}$

8 3041 PC144176 22/11-1  
 Изм. Кол. № докум. Подпись Дата

PC2.128.800CxM

Лист:

4







Но- мер стро- ки	Наименование и обозначение сос- тавной части изделия	Кол.	Узлы, детали и электро- радиоэлементы, содержа- щие драгоценные металлы	Золото		Серебро Ср999		Серебро		I. Pd ЦрХ-1		Ср М900		Примечание	
				Масса, г											
				Обозначение и наименование	Кол.	На еди- ницу	Суммар- ная на изделие	На еди- ницу	Суммар- ная на изделие	На еди- ницу	Суммар- ная на изделие	На еди- ницу	Суммар- ная на изделие		На еди- ницу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	РС2.128.713сп		Резистор МЛТ ГОСТ 7113-77												
2	Плата комбину- рованная		МЛТ-0,5-39±10%	3					0,006927	0,020781					
3		1	МЛТ-0,5-200кОм±10%А	2					0,006927	0,013854					
4			МЛТ-0,5-11кОм±10%	2					0,006927	0,013854					
5			МЛТ-0,5-20кОм±10%А	1					0,006927	0,006927					
6			МЛТ-0,5-47кОм±10%А	1					0,006927	0,006927					
7			МЛТ-0,5-120кОм±10%А	1					0,006927	0,006927					
8			МЛТ-1-470±10%	1					0,006927	0,006927					
9			МЛТ-2-24кОм±10%	1					0,008746	0,008746					
10															
11			Диод Д-226												
12			ЩБ3.362.002ТУ	2	0,0025067	0,0050134									
13															
14	РС2.128.800		Реле т. РПН												
15	Плата комбиниро-		РС0.450.041ТУ												
16	ванная	1	РС4.530.089сп	1			0,1312	0,1312							
17			РС4.530.103сп	2			0,3706	0,7412							
18			РС4.533.207сп	1			0,1853	0,1853							
19			РС4.533.829сп	1			0,3165	0,3165							
20			РС4.533.935сп	1			0,5248	0,5248							
21			РС4.533.936сп	1			0,5674	0,5674							
22			РС4.535.008сп	1			0,2624	0,2624							
23			РС4.535.079сп	1			0,5559	0,5559							
24			РС4.535.080сп	1			0,4903	0,4903							
25			РС4.535.085сп	1			0,3280	0,3280			0,08	0,08			
26															

В графах "На единицу" включают массу драгоценного металла, содержащегося в единице первичного носителя, указанного в графе 4 (т.е. из оригинальных - в узле или детали, из комплектующих - в электрорадиоэлементе).

В графах "Суммарная на изделие" включают суммарную массу драгоценного металла, содержащегося в одной единице данной сборочной единицы или комплекса.

З	ЗСМ	Р-1774-РЗ	Действ	31/12
Узм	Кол	№-докум	Подп.	Дата
Разрб.	Елкина		Действ	15/12
Пробер.	Касперова		Действ	15/12
Н.Контр.	Копылова		Действ	15/12
Утв.	Шайтор		Действ	15/12

РС2.769.111Д2

Прибор универсальный  
испытательный для про-  
верки оборудования АТС-544  
Ведомость драгоценных  
металлов

Лист	Лист	Листов
1	1	2



Номер строки	Наименование и обозначение составной части изделия	Кол.	Узлы, детали и электро-радиоэлементы содержащие драгоценные металлы.		Золото	Серебро Ср 999		Серебро		Пд. Цр X-1	Ср М 900		Примечание		
			Обозначение и наименование	Кол.	Масса, г										
					на единицу	суммарная на изделие	на единицу	суммарная на изделие	на единицу	суммарная на изделие	на единицу	суммарная на изделие		на единицу	суммарная на изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1			РСЧ. 535.354Сп	1			0,4247	0,4247							
2			РСЧ. 535.356Сп	1			0,5559	0,5559							
3			РСЧ. 535.384Сп	1			0,5248	0,5248							
4			РСЧ. 553.249Сп	1			0,5674	0,5674							
5															
6	РС2.769.091Сп		Номеронабиратель												
7	Прибор универсальный		I - Псб-200 глст 10710-67	1			0,20737	0,20737							
8	испытательный для														
9	проверки оборудова-		Ключ КТ ГОСТ 14299-79												
10	ния АТС-54А	1	КТ1 1-1	1			0,1736	0,1736							
11			КТ1 3-3	2			0,3822	0,7644							
12			КТ1 7-7	4			0,5904	2,3616							
13			КТ5 1-1	2			0,0868	0,1736							
14			КТ5 3-3	1			0,1502	0,1502							
15															
16			Гнездо												
17			ГУТ 3-5.1 ГОСТ 12914-80	1			0,0725	0,0725							
18															
19															
20															
21															
22							0,0050134	10,07911		0,163673		0,08			
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

РС2.769.111Д2

Лист  
2

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

РС2.769.111Д2

Лист

2







